

**ENGLISH**

Thank you for purchasing DENON's product. When you operate the unit, please read the operating instruction and this sheet.

**Correction**

☞ page 11: **Audio Setting**

**<Wrong>**

| Disc type  | Audio recording format | "HDMI Audio Out" setting |                  |                  |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                        | HDMI Multi(Normal)       | HDMI Multi(LPCM) | HDMI 2ch         |
| BD-RE/BD-R | AAC                    | Multi LPCM               | Multi LPCM       | 2ch Downmix LPCM |

**<Correct>**

|            |     |     |            |                  |
|------------|-----|-----|------------|------------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | Multi LPCM | 2ch Downmix LPCM |
|------------|-----|-----|------------|------------------|

☞ page 12: **Digital Connection to an AV Amplifier with Built-in Decoder**

**<Wrong>**

| Disc type  | Audio recording format | "Digital Out" setting |                  |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|            |                        | Bitstream             | LPCM             |
| BD-RE/BD-R | AAC                    | 2ch Downmix LPCM      | 2ch Downmix LPCM |

**<Correct>**

|            |     |     |                  |
|------------|-----|-----|------------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | 2ch Downmix LPCM |
|------------|-----|-----|------------------|

**<Wrong>**

\*1 When "BD Audio Mode" is set to "Mix Audio Output", "HDMI Audio Out" is set to "Audio Mute" and "Digital Out" is set to "Bitstream", those audio will be output as Dolby Digital.

**<Correct>**


\*1 For the BD title with secondary or interactive audio, these audio will be output as Dolby Digital when all the conditions listed below are met:

- When "BD Audio Mode" is set to "Mix Audio Output".
- When "HDMI Audio Out" is set to "Audio Mute".
- When "Digital Out" is set to "Bitstream".

If the BD title does not have secondary or interactive audio, the audio will be output as shown in the table.

**Additional Information**

☞ page 32, 33: **Audio**



| Setting Items  | Options   |
|--|---|
| <b>Audio Adjust</b><br>Sets the amount of the delay time between the picture and audio signal. | <b>0ms to 200ms(0ms*)</b><br>The audio signal will be delayed for the amount of time you set. |

**FRANÇAIS**

Merci d'avoir acheté un produit DENON. Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le mode d'emploi et le présent addenda.

**Correction**

☞ page 11: **Paramètres Audio**

**<Incorrect>**

| Type de disque | Format d'enregistrement audio | Paramètre "Sortie Audio HDMI" |                   |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|                |                               | Multi HDMI (Normal)           | Multi HDMI (LPCM) | HDMI 2ch        |
| BD-RE/BD-R     | AAC                           | Multi LPCM                    | Multi LPCM        | 2ch Réduit LPCM |

**<Correct>**

|            |     |     |            |                 |
|------------|-----|-----|------------|-----------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | Multi LPCM | 2ch Réduit LPCM |
|------------|-----|-----|------------|-----------------|

☞ page 12: **Connexion numérique à un amplificateur AV avec un Décodeur Intégré**

**<Incorrect>**

| Type de disque | Format d'enregistrement audio | Paramètre "Sortie numérique" |                 |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                |                               | Train Binaire                | LPCM            |
| BD-RE/BD-R     | AAC                           | 2ch Réduit LPCM              | 2ch Réduit LPCM |

**<Correct>**

|            |     |     |                 |
|------------|-----|-----|-----------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | 2ch Réduit LPCM |
|------------|-----|-----|-----------------|

### <Incorrect>

\*1 Quand "Mode Audio BD" est réglé sur "Sortie Audio Mixte", "Sortie Audio HDMI" est sur "Sourdine" et "Sortie numérique" est sur "Train Binaire", ces signaux audio seront reproduits comme Dolby Digital.


### <Correct>


\*1 Pour le titre BD avec audio secondaire ou interactif, le son sera émis en Dolby Digital lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Lorsque "Mode Audio BD" est réglé sur "Sortie Audio Mixte".
- Lorsque "Sortie Audio HDMI" est réglé sur "Sourdine".
- Lorsque "Sortie numérique" est réglé sur "Train Binaire".

Si le titre BD n'a pas d'audio secondaire ou interactif, le son sera émis tel qu'indiqué dans le tableau.

## Renseignements supplémentaires

☞ page 32, 33:  **Son**



| Paramètres   | Options  |
|--|--|
| <b>Réglage Audio</b><br>Règle la durée du retard entre le signal d'image et le signal audio. | <b>0 ms à 200 ms (0ms*)</b><br>Le signal audio est retardé de la durée à mesure que vous avez réglé. |

## ESPAÑOL

Gracias por adquirir el producto de DENON. Cuando use la unidad, lea las instrucciones de funcionamiento y esta hoja.

## Corrección

☞ página 11: **Configuración de Sonido**

### <Incorrecto>

| Tipo de discos | Formato de grabación de sonido | Configuración de "Salida audio HDMI" |                   |                           |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                |                                | Mult. HDMI (Normal)                  | Mult. HDMI (LPCM) | HDMI 2ch                  |
| BD-RE/BD-R     | AAC                            | Mult. LPCM                           | Mult. LPCM        | LPCM Downmix de 2 canales |

### <Correcto>

|            |     |     |            |                           |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | Mult. LPCM | LPCM Downmix de 2 canales |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|

☞ página 12: **Conexión Digital a un Amplificador AV con Decodificador Integrado**

### <Incorrecto>

| Tipo de discos | Formato de grabación de sonido | Configuración de "Salida digital" |                           |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                |                                | Bitstream                         | LPCM                      |
| BD-RE/BD-R     | AAC                            | LPCM Downmix de 2 canales         | LPCM Downmix de 2 canales |

### <Correcto>

|            |     |     |                           |
|------------|-----|-----|---------------------------|
| BD-RE/BD-R | AAC | AAC | LPCM Downmix de 2 canales |
|------------|-----|-----|---------------------------|

### <Incorrecto>

\*1 Cuando el "Modo de audio BD" está configurado a "Salida audio comb.", "Salida audio HDMI" está configurado a "Audio desactivado" y "Salida digital" está configurado a "Bitstream", esos sonidos se darán como salida como Dolby Digital.


### <Correcto>


\*1 Para el título BD con audio secundario o interactivo, este audio saldrá como Dolby Digital cuando se cumplan todas las condiciones enumeradas más abajo:

- Cuando "Modo de audio BD" se ponga en "Salida audio comb.".
- Cuando "Salida audio HDMI" se ponga en "Audio desactivado".
- Cuando "Salida digital" se ponga en "Bitstream".

Si el título BD no tiene audio secundario o interactivo, el audio saldrá como se muestra en la tabla.

## Información adicional

☞ página 32, 33:  **Audio**



| Opciones de configuración   | Opciones  |
|---|---|
| <b>Ajuste de audio</b><br>Establece el tiempo de retardo entre la señal de vídeo y la señal de audio. | <b>0 ms a 200 ms(0 ms*)</b><br>La señal de audio se retrasará el tiempo que usted establezca. |